



# Manual do Usuário

## Fonte ATX200 Goldentec

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Goldentec, produzido dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e projetado especialmente para atender as suas necessidades. Neste manual você irá conhecer o produto adquirido e suas funcionalidades.

Obrigado por escolher a Goldentec.



### Conteúdo da caixa:

- Fonte GT ATX 200
- Folheto de Instalação
- Cabo de força
- Manual



Ventilador inteligente 80mm



Melhor dissipação de calor

### Conectores:



## Especificações Técnicas:

Modelo	AK-ATX200W	
Tipo	ATX 12V V2.3	
PFC	Passive PFC	
Max. Capacidade de Saída	200W	
Normal Potência de entrada normal	100-260Vac	
Corrente de entrada	7A max.	
Frequência de entrada	50~60Hz	
Dimensão (W x L x H)	150×140×85mm	
Dimensão ventilador	80mm	
Sinal de Power Good	100-500ms	
Tempo de espera	>16ms	
MTBF	100,000 Hours	
Proteção	OPP, OCP, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra raios	
Certificação	CE/CB/LVD/R OHS	
Conectores	M/B 20+4 Pin	1
	CPU 4 Pin	1
	SATA	2
	MOLEX 4PIN (IDE)	2

## Instalação

- Abra a caixa do seu computador e instale a PSU na caixa com quatro parafusos fornecidos
- Conecte o conector de alimentação principal 24PIN à placa-mãe e ao periférico.
- Conecte o conector de 4 pinos para as CPUs.
- Conecte a caixa do seu computador e conecte a alimentação de AC à entrada de alimentação da AC.
- Antes de ligar, verificar a tensão de saída 110/220W.

## Precauções

- Mantenha a fonte GT ATX-200 longe de líquidos e substâncias químicas.
- Não desligue o cabo de alimentação AC, durante o uso da fonte de alimentação.
- Não abra a fonte sem a presença de profissional autorizado da assistência técnica.
- Alto ambiente de humificação e temperatura não é possível.
- A PSU deve ser alimentada pela tensão indicada na etiqueta de classificação.
- A garantia será anulada na falta de seguir avisos e avisos acima.



## **Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos – REEE**

Este produto não deverá ser descartado como lixo doméstico. Certifique-se de que o produto foi descartado corretamente, evitando danos ao meio ambiente.

---

### TERMO DE GARANTIA

#### **A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESSE PRODUTO.**

A empresa confere o direito amplo à garantia de seus produtos, desde que estes apresentem, comprovadamente, vícios e/ou defeitos de fabricação, salvo nos casos em que estes últimos tenham sido causados por agentes exteriores ao seu processo produtivo, por negligência, imprudência ou imperícia dos clientes, a exemplo de serviços de acondicionamento, embalagem e transportes realizados por terceiros ou cuja causa decorra de serviços de instalações por profissionais inabilitados.

#### **Parágrafo único**

Fica desde já estabelecido entre as partes, através deste contrato, que correrão por conta do reclamante (cliente), os custos de frete para envio e retorno, bem como armazenagem de mercadorias cujos vício e/ou defeitos inexistirem.

#### **Período de garantia**

O período de garantia para é de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

#### **A garantia será automaticamente anulada se:**

- Os danos forem causados por mau uso, negligência, instalação em desacordo, oxidação, sobrecarga, raios, acidentes, inundações, catástrofes, ou qualquer outro fator externo que cause comprovadamente a queima do produto.
- O produto for entregue para conserto a pessoa ou assistência técnica não autorizada.
- For constatado que o produto danificado teve contato com ambientes impregnados de agentes químicos como gases industriais, maresias, pó de qualquer espécie, inclusive poeira excessiva.
- O produto estiver danificado por qualquer forma de desgaste físico com pinos ou conectores quebrados, danificados ou trincados.

**Assistência técnica ou dúvidas, acione nosso SAC atendimento ao cliente: 85 4011-5099.**